

Tips & Hinweise zur Verwendung von Bona Polish matt

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Hierzu den Boden vorher mit **Bona Parkett Sprühreiniger oder Bona Cleaner** reinigen (bitte separate Verarbeitungshinweise beachten).

Verwenden Sie **Bona Polish** nicht auf Böden, die bereits mit einem **Wachs** behandelt worden sind. Falls die Oberfläche bereits mit einem anderem wachshaltigem Polish behandelt worden ist, die Oberfläche unbekannt ist oder es sich um eine industriell versiegelte Oberfläche handelt, ist vor der vollflächigen Anwendung eine Probefläche anzulegen, um die Verträglichkeit zu testen.

Die Gebinde sind vor Gebrauch ausreichend zu schütteln.

Auftrag

Verwenden Sie für einen gleichmäßigen Auftrag, das Bona Intensivpflegepad (separat erhältlich).

Baumwollappen, Schaumstoffwischer, Mopp o. ä. sind für den Auftrag ungeeignet.

Tragen Sie eine gleichmäßige dünne Schicht auf dem Boden auf (ca. 1 Liter für ca. 50 m²) und verteilen Sie das Material gleichmäßig mit dem Bona Intensivpflegepad.

Vermeiden Sie in das angetrocknete Polish zu wischen, da dies eine Streifenbildung verursacht.

Lassen Sie die Oberfläche mindestens 1 Stunde trocknen, bevor diese wieder begangen werden darf.

Falls notwendig, kann nach dieser Zeit ein zweiter Auftrag erfolgen.

Das benutzte Bona Intensivpflegepad kann nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Wenn Sie das Polish verteilen, halten Sie das Bona Intensivpflegepad flach auf dem Boden, gehen Sie von Wand zu Wand. Vermeiden Sie das Pad anzuheben, da dies Bläschen verursachen kann, welche später einen ungleichmäßigen Glanz verursachen können.

Wenn Sie einen matt versiegelten Boden haben und wollen diesen glänzend haben oder umgekehrt einen glänzenden Boden haben und diesen matt haben wollen, ist es oft erforderlich zwei Aufträge von Bona Polish (Matt oder Glänzend) entsprechend aufzubringen, um einen gleichmäßigen Glanz zu erzielen. Beachten Sie dabei die angegebene Trockenzeit zwischen den Schichten.